

Kynningsrud
JUNO Väst
Juno Väst
V-98
V-99
PORT 9
PORT 8
PORT 2
Munkedal Kraft
K2
V-2A
V-2B
V-100
V-4
V-6
V-10
V-12
V-18
V-16B
V-11
V-16A
V-20
V-24
V-26
V-22
M39
M38
SA-Hamn
ENTRE PORT 5
Verkstad
Garage
Bilfetse
Spår Mag 39
Spår 1-6
Spår 7-12
Spår 13-19
Spår PL-2
Spår PL-1
ÅTERSAMLINGSPLATS
Södra mätstation
Gula Huset
HUVUD PORT 1
Gods Mottagning
WIBAX
V-108
V-9
V-7
V-5
V-3b
V-3a
V-1
VÅG
TOBAKEN
M35
M34
A27
Svenska Foder
Lantmännen
V-150
V-152
V-154
Spår SP IV
Spår SP I - Sp III
M52
FL
18
19
20
21
22
23
30
31
32
33
34
35
49
50
51
52
53
PORT 3
Sörvik V-1
Sörvik V-2
M79
VÅG
M78
Sörvik Spår 2
Sörvik Spår 1
M77
M75
M76
M74
HUBER
SVEVIA
F1
PORT 4
73
72
71
D7
M80
M72
D6
D3
IMERYS
K4
JORWI
D5
D2
Kaolin
D1
D4
K5
Elcentral
Cellmfant (Aerochem)
61
62
63
0
25
50
75
100
200
300
400
500